



Les 2 bornes de charge sont situées à côté des emplacements navettes centre-ville.



1 Clé serrure de porte
2 Clé de contact



Bouton extérieur ouverture de porte et serrure.

ATTENTION : débrancher le câble avant toute utilisation du véhicule et ranger ce dernier dans le logement prévu à ce effet



Le câble de charge est accessible en ouvrant la portière passager.

SVP

Tournez 



Le câble n'étant pas monté sur enrouleur, merci de le repousser dans son logement avant de prendre la route afin de ne pas l'endommager en fermant la portière.



Insérer la clé dans le Neiman, démarrage en 2 actions :

- 1) Mise du contact
- 2) Tourner comme pour démarrer un véhicule thermique,
« Gong » et apparition du message « READY »



Nota : Les feux de croisement sont allumés



Presser obligatoirement sur la pédale de frein au moment de sélectionner la marche avant / arrière.

Sinon le témoin  clignotera et le véhicule restera au neutre.



Tirette intérieure ouverture de porte conducteur

Il est impératif de tirer le frein à main avant de quitter le véhicule et de rebrancher le câble à la borne