


Nouveau siège tramway

Mode d'utilisation :



1. Avance /recul siège
2. Hauteur assise, ajustement du poids
3. Réglage profondeur assise
4. Inclinaison assise
5. Blocage suspension
6. Non utilisé
7. Ventilation ou chauffage **NOUVEAU**
8. Réglage intensité ventilation/chauffage **NOUVEAU**
9. Non utilisé
10. 11. 12 Gonflage dorsaux du dossier
13. Inclinaison dossier
14. Non utilisé
15. Molette hauteur accoudoir

NOUVEAU : La rotation du siège n'est plus commandée par un bouton, il suffit d'appliquer une pression avec la jambe gauche sur le côté gauche de l'assise et donner une impulsion de rotation avec le poids du corps.